



## STECKERFERTIGE EISBEREITER IM-130WNE-HC-23

Produktsreihe: IM

Artikelnummer: M069-D005



Die Hoshizaki IM-130WNE-HC-23 ist eine steckerfertige Würfelmaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 95 kg hochwertigstes Würfelis. Da das Eis erwiesenermaßen keinerlei Verunreinigungen aufweist und selbst die strengsten Hygieneanforderungen erfüllt, bietet dieser wahre Allrounder diverse Einsatzmöglichkeiten von der Gastronomie bis hin zu medizinischen Zwecken.

Alle Würfelisbereiter haben eine elektronische Steuerung, um einen optimalen Eisherstellungsprozess, auch unter wechselnden Bedingungen, zu gewährleisten. Ohne zusätzliche manuelle Anpassungen produzieren unsere Würfelisbereiter große Mengen an Eiswürfeln in gleichbleibend hoher Qualität.

### Nachhaltig

Die IM-130WNE-HC-23 verwendet R290.

Der Einsatz des natürlichen HC-Kältemittels senkt den Gesamtenergieverbrauch unserer Würfelisbereiter deutlich, und steigert zudem die Produktionskapazität.

### Material

Die Außenseiten bestehen aus Edelstahl. Der geschlossene Wasserkreislauf bietet maximalen Schutz vor Verunreinigungen jeglicher Art. Alle Maschinen lassen sich einfach bedienen, reinigen und warten.

### Einzigartige Technologie

Ein einzelner Strahl Süßwasser wird in jede der geschlossenen Zellen injiziert. Überschüssiges Wasser verlässt die geschlossene Zelle durch eine Reihe von Auslässen. Die Zellwände blockieren die Ausdehnung des gefrierenden Wassers von allen Seiten und erreichen während des Würfelbildungsprozesses bis zu -30°C. Dank der automatischen Spülzyklen werden Verunreinigungen wie Mineralien aus dem Wasser eliminiert, was zu reinstem Eis führt, während Ihre Maschine vor Verkalkung und Mineralbildung geschützt ist.

### Langlebiges Design

Wie alle Hoshizaki Eisbereiter, ist die IM-130WNE-HC-23 auf Langlebigkeit ausgelegt. Die magnetische Wasserpumpe ohne Direktkupplung z.B. verhindert Undichtigkeiten im Wasserkreislauf und verbessert die Lebensdauer des Geräts.

### Passt Perfekt

Dank seiner kompakten Maße von 704 x 506 x 1200 mm eignet sich die steckerfertige IM-130WNE-HC-23 ideal für Umgebungen mit knappem Platzangebot.

### Plug&Play

Das intelligente Plug-and-Play-Design garantiert eine sehr einfache und schnelle Inbetriebnahme.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Produktname</b>	Steckerfertige Eisbereiter	<b>Kältemittel</b>	R290
<b>Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)</b>	95	<b>CO2 Äquivalent (kg)</b>	0.000441
<b>Vorratsbehälter (kg) max.</b>	50	<b>Kältesystem</b>	Wassergekühlt
<b>Elektrischer Anschluss</b>	1/220 - 240V/50Hz	<b>Produktkonfiguration</b>	Mit integriertem Vorratsbehälter
<b>Elektrische Leistungsaufnahme (kW)</b>	0.55	<b>Gewicht, netto (kg)</b>	74
<b>Außenmaße B x T x H (mm)</b>	704 x 506 x 1200	<b>Gewicht, brutto (kg)</b>	84
<b>Eistyp</b>	M-Würfel 23		

